

QUINCHOS IZACAR

Manual de uso Quincho Modelo Black.

Queremos felicitarlo por elegir un Quincho Izacar . Al escoger uno de nuestros productos, Ud. cuenta con el respaldo, garantía y experiencia de más de 10 años fabricando quinchos modulares. En la fabricación de nuestros productos Izacar , sólo se utilizan materias primas de primera calidad y lo último en diseño, lo que sumado a la experiencia, tienen como resultado un producto ideal para su espacio . Adicionalmente, nuestros Servicios de Pre y Post Venta brindan una mayor seguridad y confianza.

IMPORTANTE: PARA LA INSTALACIÓN DE NUESTROS QUINCHOS DEBE SEGUIR LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

1. El quincho es modular y se compone de 3 partes, las cuales se arman colocando una parte sobre otra, debe usar guantes para proteger las manos. Su estructura es completamente fabricada en planchas de acero carbono (Fierro).



2. Al instalar el quincho se debe considerar que es un producto que genera calor por lo cual debe aislar la zona donde se instalara de material inflamable como tabiques de madera, plásticos, totoras etc...., además de dejar un separación del tabique razonable para mayor seguridad.
3. La parte de la parrilla viene con una base de ladrillo además de los costados laterales izquierdo, derecho y fondo que son el referente hasta donde debe estar el carbón combustión o brasas, no sobrepasando el ladrillo. **SIEMPRE LA COMBUSTION DEBE ESTAR AL MEDIO DE LA PARRILLA , HORNO Y BRASERO**, y de ahí distribuir solamente por la zona de la parrilla, evitando colocar en el frente de la estructura o directamente en las zonas del acero.

4. El quincho no debe ser manipulado por menores de edad, y en su funcionamiento emite calor por lo cual al momento de su uso se debe evitar niños cerca de la estructura por posible peligro a quemaduras. Siempre debe ser manipulado con guantes.
5. La temperatura ideal para hacer un asado es de 160 a 180 grados C. (la pintura del Black Uruguayo) alta temperatura soporta hasta 280 grados C. y la pintura electroestática soporta máximo 450 grados C. , al exceder en temperatura dañara la pintura.
6. La salida del cañón y gorro debe siempre aislarse el corte del techo colocando las mantas respectivas, una por abajo, otra por arriba con una separación de unos 10 centímetros de la zona de corte ideal es colocar lana mineral. **(LO QUE SOLAMENTE DEBE SALIR POR LOS DUCTOS ES EL HUMO DE LA COMBUSTION)** no debe salir calor por esa zona, debe siempre la combustión de la parrilla debe limitarse a la altura de los ladrillos del fondo y laterales del quincho a no más de 20 centímetros de altura.
7. Al iniciar la combustión evite encender el carbón con algún acelerante inflamable, evite colocar de manera sobreabundante leña que pueda generar mayor temperatura a lo señalado en el numeral 5.
8. El horno trabaja a una temperatura de 180 grados C. a 220 grados C. como máximo, las brasas siempre en la zona del medio del horno con una llama generada con leña seca. El horno cuenta con un reloj control de temperatura el indicara sus grados , al momento de estar a la temperatura ideal coloque las bandejas con alimento, y regule el tiraje del oxígeno.
9. El quincho Black Uruguayo pintado con pintura de alta temperatura y antióxido, debe estar **BAJO TECHO LIBRE DE HUMEDAD**, los modelos pintados con pintura electroestática **PUEDEN ESTAR A LA INTEMPERIE.**
10. Para espacios cerrados siempre se recomienda el colocar un extractor de humo, para facilitar el tiraje y mejor funcionamiento.
11. No es recomendable colocar luz interior.
12. Toda modificación del quincho solicitada por los clientes es responsabilidad de este su funcionamiento.
13. Debe estar alejado de las mascotas la orina de estos puede dañar la pintura.
14. Al instalar el frontal y los laterales para que no devuelva el humo en espacios cerrados, siempre debe tener un ingreso de oxígeno para que el tiraje del cañón funcione, ventana semiabierta o puerta semiabierta.
15. El modelo black uruguayo con Anafre a gas Maigas, certificado por la SEC debe usarse en ambientes ventilados, SE DEBEN REVISAR LAS CONEXIONES DEL FLEXIBLE DE GAS AL REGULADOR Y EL REGULADOR AL CILINDRO DE GAS QUE NO EXISTA FUGA. Al terminar de usar el Anafre apáguelo, siempre debe ser revisado que esté

completamente apagado el gas de la perilla y corte el gas del regulador , el cual esta certificado igualmente por la SEC. Se debe usar un cilindro de gas de 5 kilos.

16. Para mayor información del fogón a gas directamente al links <https://maigas.cl/producto/anafe-1-plato-bajo-430x430-mm/>
17. Cualquier duda o consulta se puede comunicar a nuestro teléfono +56995486392 en horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 Horas, o bien a nuestro correo electrónico info@quinchosizacar.com